

# ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ (МП «СНЕГ»)

## ВЪЕЗД НА ССП



МОУ XXX. Запустите измерение картой или в МП «Снег»

Подъехать к Красному сигналу светофора, проследовать для измерения объема груза и остановиться у знака СТОП и стойки валидации измерительного комплекса

## ОБЪЕМ НА ВЪЕЗДЕ



Объем XX,Х Проезжайте

По сигналу зеленого света светофора и команде «Проезжайте» на табло проехать на территорию ССП для выгрузки снега

## КОНТРОЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КУЗОВА



МОУ XXX. Запустите измерение картой или в МП «Снег»

После разгрузки По сигналу красного света светофора заехать для измерения пустого кузова и остановиться у знака СТОП и стойки валидации измерительного комплекса

## ОБЪЕМ НА ВЫЕЗДЕ



Объем XX,Х Проезжайте

После завершению измерения По сигналу зеленого света светофора и команде «Проезжайте» на табло выехать с ССП.

1

2

3

4

5

6

7

## ИЗМЕРЕНИЕ ГРУЗА



Запустить измерение в МП «Снег» по кнопке «Замерить въезд» и ожидать информирования на табло «Идет измерение»

Идет измерение

## ВЫГРУЗКА СНЕГА



Разгрузить снег

## ИЗМЕРЕНИЕ ГРУЗА



Запустить измерение в МП «Снег» по кнопке «Замерить выезд» и ожидать информирования на табло «Идет измерение»

Идет измерение

## ВЫЕЗД С ССП



ТЕХ. ПОДДЕРЖКА 8-800-511-81-29 ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИ!!!

# × ВНИМАНИЕ! ×

## ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

- Поднимать и опускать кузов во время измерения.
- Допускать движение ТС в момент измерения.
- При измерении влезать в кузов и находиться в зоне измерения (ходить около кузова).
- Проезжать в зону измерения с нечитаемыми или закрытыми ГРЗ.
- Осуществлять въезд/выезд на красный сигнал светофора.
- Двигаться задним ходом и останавливаться частично в зоне измерения, до полного выезда.

## ЧТО ДЕЛАТЬ НУЖНО

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

- При включении зеленого сигнала светофора своевременно покинуть зону измерения.
- Проводить измерение только на неподвижно стоящем автомобиле.
- Соблюдать дистанцию между ТС находящимся в зоне измерения и ТС в очереди не менее 2 м.
- Выезжать с территории ССП с чистым, пустым кузовом.
- При неисправности измерительного оборудования на ССП проследовать к Мастеру ССП для оформления квитанции

**ВНИМАНИЕ!!!** Оборудование Измерительных Комплексов является дорогостоящим и застраховано! Ведется фото и видеоФиксация! Обращаем внимание, что осуществление действия или комплекса действий, а также бездействие, повлекшие порчу, уничтожение, кражу чужого имущества или грабеж (открытое хищение), карается в зависимости от тяжести нанесенного ущерба с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет, в соответствии с нормами КоАП РФ и УК РФ.