

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ МАСТЕРА ССП

 **Обеспечивать контроль движения** ТС по территории ССП и правильность установки ТС в зоне измерения, включая организацию режима въезда/выезда ТС в ручном режиме в случае неисправности оборудования измерительного комплекса.

 **Проверять работоспособность** измерительного оборудования путем наблюдения за сигналами, поступающими от светофора и табло.

 **Следить за отсутствием механических повреждений** всего оборудования измерительного комплекса.

 **Не принимать самостоятельных действий** по устраниению неисправностей оборудования в случае их возникновения.

 **В случае возникновения неисправностей и нештатных ситуаций** при функционировании измерительного комплекса, позвонить в службу технической поддержки и следовать рекомендациям оператора технической поддержки.

 **Зафиксировать наименование неисправности и принадлежность** к оборудованию, дату и время получения информации о неисправности и ее устранения в дежурном журнале.

ОШИБКИ В ПРОЦЕССЕ ИЗМЕРЕНИЯ

-1 Отсутствует грузовой профиль При отсутствии информации в МОУ ГП для ТС, первичное получение ГП производится при проезде ТС через МОУ на выезде с территории ССП.

-2 Изменился/новый грузовой профиль. Новый/Обновление/ корректировка ГП производится автоматически при проезде ТС через МОУ на выезд с территории ССП.

-3 Изменился/новый грузовой профиль. Измерение объема не произведено по причине сбоя работы системы измерения объема груза.

-4 Ошибка распознавания ГРЗ. Произошел технический сбой при работе алгоритма графического анализа фотографического изображения ГРЗ. Необходимо пройти повторную процедуру измерения на въезде/выезде.

-5 Ошибка возчика/нечитаемый ГРЗ. Необходимо рекомендовать водителю привести ГРЗ в порядок либо разместить ТС корректно в зоне измерения и выполнять действия, содержащиеся в инструкции водителя и повторить измерение.

ВНИМАНИЕ!!! Оборудование Измерительных Комплексов является дорогостоящим и застраховано! Ведется фото и видеоФиксация! Обращаем внимание, что осуществление действия или комплекса действий, а также бездействие, повлекшие порчу, уничтожение, кражу чужого имущества или грабеж (открытое хищение), карается в зависимости от тяжести нанесенного ущерба с максимальным сроком лишения свободы до 5 лет, в соответствии с нормами КоАП РФ и УК РФ.



8-800-511-81-29 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА