

Категорически запрещено

- ✗ Поднимать и опускать кузов во время измерения
- ✗ Допускать движение ТС в момент измерения
- ✗ Находиться внутри кузова или ходить около кузова во время измерения
- ✗ Проезжать в зону измерения с нечитаемыми или закрытыми номерами
- ✗ Въезжать или выезжать с ССП на красный сигнал светофора
- ✗ Двигаться задним ходом и останавливаться до полного выезда из зоны измерения

Разрешено и необходимо

- ✓ Своевременно покинуть зону измерения, при включении зеленого сигнала светофора
- ✓ Проводить измерение на неподвижно стоящем ТС
- ✓ Соблюдать дистанцию от ТС, находящегося в зоне измерения не менее 2 м
- ✓ Выезжать с территории ССП с чистым и пустым от снега кузовом
- ✓ При неисправности измерительного оборудования обращаться к мастеру на ССП



ГЛАВНОЕ
КОНТРОЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ГОРОДА МОСКВЫ




ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ



ДЕПАРТАМЕНТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ГОРОДА МОСКВЫ

Инструкция для водителя



Ведется фото и видеоФиксация

Порча, уничтожение, кража имущества, карается в соответствии с нормами КоАП РФ и УК РФ вплоть до 5 лет лишения свободы

Техническая поддержка: 8-800-511-81-29

Звоните при обнаружении неисправностей или возникновении проблем с эксплуатацией измерительного комплекса

Пластиковые карты

ИЗМЕРЕНИЕ НА ВЪЕЗДЕ

-  Подъезжайте к стойке валидации, на табло будет написано «Стоп»
-  Приложите карту к валидатору, на табло появится надпись «Идет измерение»
-  Дождитесь зеленого сигнала светофора и надписи «Проезжайте» на табло

ВЫГРУЗКА СНЕГА

-  Проезжайте на территорию и выгрузите снег

ИЗМЕРЕНИЕ НА ВЪЕЗДЕ

-  Подъезжайте к стойке валидации, на табло будет написано «Стоп»
-  Приложите карту к валидатору, на табло появится надпись «Идет измерение»
-  Дождитесь зеленого сигнала светофора и надписи «Проезжайте» на табло
-  Выезжайте с территории ССП

Мобильное приложение

ИЗМЕРЕНИЕ НА ВЪЕЗДЕ

-  Подъезжайте к стойке валидации, на табло будет написано «Стоп»
-  Нажмите кнопку «Замерить въезд» и выберите **номер въезда** в мобильном приложении «Снег», на табло появится надпись «Идет измерение»
-  Дождитесь зеленого сигнала светофора и надписи «Проезжайте» на табло

ВЫГРУЗКА СНЕГА

-  Проезжайте на территорию и выгрузите снег

ИЗМЕРЕНИЕ НА ВЪЕЗДЕ

-  Подъезжайте к стойке валидации, на табло будет написано «Стоп»
-  Нажмите кнопку «Замерить выезд» и выберите **номер выезда** в мобильном приложении «Снег», на табло появится надпись «Идет измерение»
-  Дождитесь зеленого сигнала светофора и надписи «Проезжайте» на табло
-  Выезжайте с территории ССП